

Réceptacle pour le réglage et le contrôle de l'humidité relative.

code: MD046



Le réceptacle est conçu pour vérifier la justesse de l'appareil de mesure et procéder à son étalonnage si nécessaire.

L'humidité relative est générée dans un récipient étanche à l'air fixé à l'extrémité de la sonde d'humidité relative. La valeur de l'humidité relative dépend de la solution chimique appliquée à l'intérieur du récipient.

0 utiliser avec les solutions standards :[HM023](#) 10% HR and [HM024](#) 80% HR.

Données techniques