

Paiement de droit unique pour l'utilisation du serveur M2M - appliqué pour chaque enregistreur de données avec modem

code: SLU302



**Comet M2M
Talk Server**

La connexion avec les enregistreurs de données est réalisée via M2M Talk Server (fr)

Le service de serveur M2MTalk

Si vous souhaitez utiliser uniquement les messages SMS d'alarme, vous ne devrez pas activer ce service.

Pour toute autre chose (comme la communication à distance avec l'enregistreur de données, y compris le téléchargement de données, la configuration de l'enregistreur de données), ce service doit être activé.

Par défaut, ce service n'est pas activé par le fabricant. De plus, si ce service est utilisé, GPRS doit être activé sur votre carte SIM. La méthode et le montant du paiement pour ce service sont déterminés par des conditions commerciales valables.

Données techniques