

## (fr)Magnet Start/stop

code: LP004



Aimant pour démarrage / arrêt d'enregistrement des enregistreurs de données Sxxxx, Rxxxx.  
(fr)

## Données techniques